

SER

(寸法単位=mm)

形式	呼び番号	外径	内径	高さ
SER	3	6	3	2.75
SER	4	7	4	2.75
SER	5	8	5	2.75
SER	6	9	6	2.75
SER	7	10	7	2.75
SER	8	11	8	2.75
SER	9	12	9	2.75
SER	10	13	10	2.75
SER	10A	14	10	3.9
SER	11.2	15.2	11.2	3.9
SER	12	16	12	3.9
SER	12.5	16.5	12.5	3.9
SER	14	18	14	3.9
SER	15	19	15	3.9
SER	16	20	16	3.9
SER	18	22	18	3.9
SER	20	24	20	3.9
SER	22	26	22	3.9
SER	22.4	28.4	22.4	5.8
SER	24	30	24	5.8
SER	25	31	25	5.8
SER	26	32	26	5.8
SER	28	34	28	5.8
SER	30	36	30	5.8
SER	32	38	32	5.8
SER	34	40	34	5.8
SER	35	41	35	5.8
SER	35.5	41.5	35.5	5.8
SER	36	42	36	5.8
SER	38	44	38	5.8
SER	40	46	40	5.8
SER	42	48	42	5.8
SER	45	51	45	5.8
SER	46	52	46	5.8
SER	48	54	48	5.8

(寸法単位=mm)

[illegible]